

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY

HYBRIDNÍ PODLAHY

Hybridní podlahy značky Barlinek spojují krásu a výjimečnou odolnost, zajišťují vysokou odolnost proti poškrábání a intenzivnímu používání. Pro zachování jejich elegantního vzhledu a optimální funkčnosti je klíčová pravidelná a správná údržba. V závislosti na intenzitě používání a typu pohybu na podlaze se může frekvence údržby lišit.

Barva podlahy může ovlivnit viditelnost stop každodenního používání. Světlé, jednolité povrchy mohou vyžadovat častější péči, protože na jejich povrchu je snazší vidět nečistoty vzniklé každodenním používáním než na tmavších odstínech. Proto se u světlých podlah doporučuje věnovat jim zvláštní péči a provádět pravidelné preventivní úkony.

Pravidelné čištění a průběžná údržba pomáhají udržovat podlahu v perfektním stavu a zabraňují nutnosti časově náročnějších renovačních prací. Správná péče o podlahu nejen ovlivňuje komfort používání, ale také prodlužuje její životnost a snižuje náklady na budoucí opravy.

PREVENCE POŠKOZENÍ HYBRIDNÍ PODLAHY

1. Při umísťování nábytku a zařízení na podlahu buďte opatrní. Těžký nábytek nebo zařízení po hybridní podlaze přenášejte, nikoli táhněte, aby nedošlo k poškrábání a poškození povrchu.
2. Před umístěním nábytku na podlahu zkontrolujte stav všech koleček, válečků, nožiček a spodních částí nábytku. Vyměňte opotřebovaná kolečka nebo válečky. Odstraňte vyčnívající špendlíky, hřebíky nebo podobné předměty, které by mohly podlahu poškrábat. Odstraňte rez z kovových prvků, které mohou přijít do styku s podlahou. Zbruste nebo jinak vyhlédněte všechny nerovné nebo drsné povrchy, které přijdou do styku s podlahou.
3. Nohy všech kusů nábytku zajistěte ochrannými podložkami, např. filcovými.
4. V místech, kde budou stát židle na kolečkách, použijte ochranné rohože.
5. Pravidelně odstraňujte nečistoty a písek z ochranných rohoží.

6. Chraňte podlahu pomocí ochranných rohoží venku a/nebo uvnitř všech vchodů. Rohože budou zachycovat nečistoty, písek, kamínky a jiné pevné částice a budou absorbovat vlhkost. Udržujte rohože v čistotě. Nepoužívejte rohože s latexovou nebo gumovou spodní stranou na hybridní podlaže, protože některé sloučeniny obsažené v těchto materiálech mohou podlahu trvale znečistit nebo poškodit. Rohože určené k pokládání na hybridní podlahu by měly být označeny jako „nešpinící“. Vyhněte se vnášení asfaltu a olejů z příjezdových cest, protože mohou odbarvit povrchovou vrstvu hybridní podlahy.
7. Používání podlahy v botách s vysokými podpatky (tzv. „jehlové“ boty) může vést k poškození povrchu hybridní podlahy.
8. Vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření. Sluneční světlo může způsobit zbarvení (změnu barevného schématu) povrchové vrstvy z přírodního dřeva. Aby se snížila intenzita světla na hybridní podlahy, doporučujeme použít žaluzie, závěsy nebo rolety, které zajistí ochranu před sluncem.
9. Chraňte hybridní podlahu před vysokými teplotami. Nepokládejte podlahu v blízkosti krbů a otevřených zdrojů ohně ani v blízkosti jakýchkoli velmi horkých předmětů, které by mohly podlahu zahřát Hybridní podlahu vysokým teplotám. Dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může vést k deformaci povrchu.
10. Teplota vzduchu během používání podlahy by měla být +18 °C až +24 °C.
11. Vlhkost podkladu, na kterém je hybridní podlaha instalována, by měla být:
 - 2 % – betonový podklad bez podlahového vytápění měřeno metodou CM
 - 1,8 % – betonový podklad s podlahovým vytápěním měřeno metodou CM
 - 0,5 % – anhydritový podklad bez podlahového vytápění měřeno metodou CM
 - 0,3 % – anhydritový podklad s podlahovým vytápěním měřeno metodou CM
 - 12 % – vlhkost dřevěného podkladu, včetně dřevěných desek
12. Relativní vlhkost v místnosti by se měla pohybovat v rozmezí 45 % až 60 %. Nesplnění požadovaných podmínek může způsobit deformaci prken, vznik mezer mezi deskami nebo drobné praskliny ve vrstvě povrchu dřeva.
13. Maximální nerovnosti podkladu mohou činit 3 mm na délce 2 m nebo 2 mm na délce 1 m.
14. Maximální teplota povrchu hybridní podlahy instalované na systémech podlahového vytápění nesmí překročit 27 °C.
15. V plovoucím systému je třeba použít podlahovou podložku, jejíž parametr CS (statické zatížení) je minimálně 400 kPa. Společnost Barlinek nabízí speciální podložku Extreme 1.5, která splňuje uvedené technické požadavky. Použití podložky s nižším parametrem CS má za následek ztrátu záruky z důvodu nesprávné montáže. Při montáži hybridní podlahy s integrovanou podložkou se nepoužívá žádná další podlahová podložka.
16. Produkt lze instalovat v kuchyních, koupelnách a dalších místnostech, kde hrozí rozlití vody. Aby stojatá voda nezanechala na povrchu prken usazeniny a nepronikla pod podlahu (což může vytvářet podmínky pro rozvoj plísní, nepříjemných pachů), je nutné všechny rozlité tekutiny okamžitě odstranit. Navíc musí být na obvodových dilatačních spárách použit elastický hydrofobní tmel (např. silikon). Dilatační spáry je nutné použít kolem stěn, obkladů sprchových koutů, van, záchodových mís a dalších překážek trvale připevněných k podkladu, jako jsou schody, sloupy atd. V případě pokládky podlahy v koupelnách, prádelnách a jiných místnostech vystavených rozlití vody doporučujeme podlahu přilepit k podkladu pomocí lepicího systému doporučeného společností Barlinek a dostupného na www.barlinek.com
17. Hybridní podlahu v žádném případě nesmíte zakrývat PE fólií nebo jinými materiály, které nepropouštějí vlhkost a vzduch.
18. Hybridní podlahy lze pokládat na vodní nebo elektrické podlahové vytápění.

DŮLEŽITÉ:

V případě vodního nebo elektrického podlahového vytápění, jehož topná instalace je zapuštěna do potěru, musí být zdroj tepla topného systému umístěn ve vzdálenosti minimálně 15 mm od podlahových prken. Je přípustná plovoucí montáž nebo lepení k podkladu v souladu s doporučeními z bodu 16 výše.

19. Před instalací hybridní podlahy na podlahovém vytápění by investor měl provést zahřátí podlahy v souladu s „Protokol o zahřátí podlahy“. Vyplněný a podepsaný „Protokol o zahřátí podlahy“ tvoří přílohu záručního listu. Chybějící protokol má za následek ztrátu záruky na hybridní podlahu instalovanou na podlahovém vytápění. Pokud je v kotli/tepelné pumpě nainstalován program pro zahřívání potěru, provádíme cyklus zahřívání potěru v souladu s tímto programem.

BĚŽNÁ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PODLAHY

1. K údržbě podlahy používejte prostředky určené k tomuto účelu: Protektor Koncentrát, Protektor Komplet, Protektor Blask. Informace o způsobu a frekvenci údržby podlahy naleznete v tabulce 1 níže, v technickém listu a na www.Barlinek.com.
2. Běžná údržba by se měla omezit na běžné vysávání nebo zametání podlahy.
3. K odstranění prachu by se měly používat suché, měkké kartáče, vysavač s kartáčem s měkkými štětinami. Lze také použít mírně navlhčené hadříky. V žádném případě nesmí po úklidu zůstat na podlaze mokré stopy.
4. Při použití robotických vysavačů se ujistěte, že nedochází k oděru a poškození povrchové vrstvy hybridní podlahy, a udržujte kola stroje v čistotě.
5. Okamžitě odstraňte rozlité tekutiny.
6. Hybridní podlahu otírejte vlhkým mopem a používejte vhodný prostředek na údržbu podlahy.
7. Veškeré nečistoty je třeba okamžitě vyčistit, protože mohou trvale zabarvit podlahu, např. inkoust, jód, potravinářská barviva, tuk, tuk na pečení, kuchyňské oleje, lak na nehty, víno, moč, káva, mléko.

Tabulka 1.

PÉČE O PODLAHY	
POTEKTOR KONCENTRÁT Přípravek pro běžnou péči o podlahy	VLASTNOSTI: koncentrovaný prostředek na čištění podlah s přírodními přísadami pro péči. Čistí bez zanechání šmouh. Osvěžuje a chrání podlahu před znečištěním. POUŽITÍ: pro všechny typy hybridních a lakovaných dřevěných podlah. Může být použit na jiné lakované povrchy, např. nábytek nebo desky v interiérech, stejně jako na laminátové podlahy. Vydatnost cca 500 m² / 1 l
PROTEKTOR KOMPLET Přípravek pro pravidelné důkladné čištění podlah	VLASTNOSTI: Tekutý prostředek pro všechny typy hybridních podlah, lakovaných dřevěných podlah. POUŽITÍ: Prostředek pro pravidelné použití. Odstraňuje zbytky prostředků Protektor Koncentrát a Protektor Blask a jiných čisticích prostředků z podlahy. Je nutné použít před nanesením prostředku Protektor Blask. Výtěžnost cca 200 m²/1 l.
PROTEKTOR BLASK Přípravek pro regeneraci a ochranu lakované vrstvy podlahy	VLASTNOSTI: Chrání novou lakovanou podlahu mikrofilmem, který pokrývá celou plochu i všechny spoje mezi podlahovými prkny, před pronikáním nečistot a prachu. Odstraňuje drobné škrábance v poškozené vrstvě laku. POUŽITÍ: pro všechny hybridní a dřevěné lakované podlahy v interiérech. Vydatnost cca 100 m²/1 l DŮLEŽITÉ:

	PŘED NANESENÍM PROTEKTORU BLASK VŽDY PODLAHU UMYJTE PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK ZPŮSOBUJE JEMNÉ ZVÝŠENÍ LESKU LAKOVANÉ POVRCHOVÉ VRSTVY O NĚKOLIK STUPŇŮ. NA KARTÁČOVANÝCH A FAZOVANÝCH PODLAHÁCH NENECHÁVEJTE PŘEBYTEČNÉ MNOŽSTVÍ PROSTŘEDKU PROTEKTOR BLASK V ZÁVĚSECH DESEK.
--	--

DOPORUČENÁ ČETNOST ÚDRŽBY PODLAHY

Intenzita provozu	Běžné čištění PROTEKTOR KONCENTRÁT	Pravidelné čištění PROTEKTOR SADA	Pravidelné regenerace PROTEKTOR LESK
Podlahy v místnostech s nízkým provozem, např. obývací pokoje, ložnice	Každých 5–7 dní	Podle vizuálního posouzení minimálně každých 6–12 měsíců	Podle vizuálního posouzení
Podlahy v místnostech se středním provozem, např. schody, chodby, kancelářské prostory	Každých 3–5 dní	Podle vizuálního posouzení minimálně každých 3–6 měsíců	Podle vizuálního posouzení
Podlahy v místnostech s intenzivním provozem, např. restaurace, obchody, školy	Každých 1–3 dny	Podle vizuálního posouzení minimálně 1–2krát za měsíc	Podle vizuálního posouzení

DŮLEŽITÉ:

Podlahu je třeba udržovat pouze prostředky k tomu určenými.

Použití čisticích prostředků na podlahy jiných výrobců než Barlinek může mít za následek vznik skvrn, odbarvení podlah a výrazné změny kluznosti a lesku. Při použití prostředků jiných výrobců Barlinek nenese odpovědnost za účinky jejich použití. Všechna doporučení týkající se četnosti čištění a údržby podlah jsou orientační a závisí na jejich skutečném používání. Z výše uvedených důvodů nemohou být důvodem pro uplatnění nároků z titulu ZÁRUKA.

DŮLEŽITÉ:

Uživatel/investor je povinen seznámit úklidový personál s výše popsányi podmínkami používání a údržby hybridní podlahy.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com